

مگاشید، روزنه ای به دانایی



ماژول MTR22

ماژول MTR22، یک RTU با قابلیت پشتیبانی از سختافزار Ethernet و RS485 است. این ماژول، از ۸ عدد ماژول گسترش پشتیبانی کرده و حداکثر ۱۲۸ کانال I/O دیجیتال و ۳۲ کانال I/O آنالوگ را مدیریت میکند. شکل۱، نمایی از این ماژول را نمایش میدهد. شکل۲، نقشه اتصالات این ماژول را نمایش میدهد.



شکل ۱ نمایی از ماژول MTR22



شكل ۲ نقشه اتصالات ماژول MTR22



۱– مشخصات الکتریکی و فیزیکی

جدول ۱ اتصالات الکتریکی ماژول MTR22

نمای جلوی ماژول	نام پورت	نوع سيگنال
VCC GND B A	VCC	قطب مثبت تغذيه ماژول
	GND	قطب منفى تغذيه ماژول
(Front View)	В	سیگنال RS485 (D-) B
	А	سیگنال RS485 (D+) A
PE PE	PE	ارت (بهتر است از مسیر ارت مجزا برای سیستم ابزار دقیق استفاده کنید و آن را از ارت قدرت جدا نمایید)

جدول ۲ مشخصات الکتریکی ماژول MTR22

MAX	ТҮР	MIN	یکا	عنوان
28	24	12	V	تغذیه (VCC - GND)
به تعداد و نوع ماژول های گسترش متصل به MTR22 بستگی دارد			mA	جریان مصرفی
65		-10	°C	دمای کاری دستگاه

جدول ۳ مشخصات فیزیکی ماژول MTR22

توضيحات	عنوان
پلاستيک	جنس جعبه
ریلهای تابلویی استاندارد	نحوه نصب جعبه
23 mm	عرض (دید از جلو)
110 mm	ارتفاع (دید از جلو)
115 mm	عمق (دید از جلو)

جدول ٤ نوع اتصالات ماژول MTR22

نوع کانکتور	نوع سيگنال
ترمینال پیچی PTR	تغذیه(VCC - GND)
ترمینال پیچی PTR	RS485
سوکت LED + RJ45	Ethernet
پورت USB †ype-B	تنظيمات
Back Plain قابل توسعه	ارتباط با ماژولهای توسعه
(Back Plain بر روی ریل نصب شده و ماژول بر روی آن قرار می گیرد و از طریق گیره های	
فلزی، به ریل قفل میشود)	



جدول ۵ پروتکلهای قابل پشتیبانی ماژول MTR22

توضيحات	نوع ارتباط
Modbus-RTU (16 Nodes)	پروتکل های قابل پشتیبانی بر بستر RS485
 TCP/IP - UDP (Raw, Json) Modbus-TCP/IP MQTT 	پروتکل های قابل پشتیبانی بر بستر Ethernet
از طریق پورت USB و نرمافزار MGA-Soft	تنظیمات پروتکل (ID, IP Address, MAC Address, etc)

🐝 در زمان سفارش ماژول، باید پروتکل مورد نظر خود را مشخص نموده و در صورت نیاز به تبادل داده به صورت سفارشی، با کارشناسان فنی مگاشید هماهنگ فرمایید.



۲– تبادل داده

برای اتصال ماژول MTR22 به شبکه Ethernet، میبایست پارامترهای شبکه (نظیر آدرس IP و MAC) ماژول MTR22 راتنظیم نمود. برای این منظور، از نرمافزار MGAsoft استفاده میشود. با این حال، پارامترهای مذکور به صورت پیش فرض بر روی ماژول MTR22 بر روی مقادیر خاصی تنظیم شدهاند که در جدول ٦ به آنها اشاره شده است.

جدول ٦ تنظیمات پیش فرض شبکه

مقدار پیش فرض	عنوان	رديف
192.168.1.110	IP Address	١
255.255.255.0	Subnet Mask	۲
192.168.1.1	Default Gateway	٣
FF:EE:DD::	MAC Address (برای هر ماژول به صورت یکتا تنظیم میشود)	لد

نحوه تبادل داده با ماژول MTR22، مطابق

جدول ۷ است. آدرس شروع تبادل داده برای هر ماژول (X_i)، در محیط نرمافزار MGAsoft مشخص میشود. به منظور تبادل داده، برای ماژولهای گسترش ورودی/خروجی دیجیتال یک WORD و برای ماژولهای گسترش ورودی/خروجی آنالوگ به چهار WORD نیاز است. لذا مقدار n در میتواند ه یا ۳ باشد. با توجه به اینکه ماژول MTR22 از ۸ ماژول گسترش پشتیبانی مینماید، مقدار i در

جدول ۷، میتواند از ۱ تا ۸ باشد.

جدول ۸، نحوه تبادل دادههای سیستمی را مشخص مینماید. در جدول ۸، تعداد دفعات بروز هر یک از رخدادهای ذکر شده در ردیف ۱ تا ۹ ، در آدرس متناظر با هر ردیف قرار میگیرد. در صورت رفع مشکل، شمارنده این خطاها کاهش مییابد تا به صفر برسد. بیشینه مقدار شمارنده هر یک از این خطاها، ۲۵۰ واحد است و پس از تکرار خطا بیش از ۲۵۰ مرتبه، شمارنده بر روی ۲۵۰ ثابت میماند.

در صورتی که هریک از خطاهای ردیف ۱ تا ۸ جدول ۸ بیش از ۲۵۰ مرتبه اتفاق بیافتد، شمارنده ردیف ۱۰ یک واحد اضافه میشود. مقدار ماکزیمم این شمارنده نیز ۲۵۰ واحد است. لازم به ذکر است این شمارنده در صورت رفع خطا، کاهش نمییابد و تا زمان روشن بودن ماژول MTR22، مقدار خود را حفظ خواهد کرد.

جدول ۷ آدرس دادههای تبادل شده تحت پروتکل Modbus-RTU

نوع داده		فانكشن	آدرس شروع	آدرس پایان
دادههای ماژول گسترش i	ارسال داده	06- Write Single Register 16- Write Multiple Registers	Xi	X _i + n
	دریافت داده	03- Read Holding Registers	X _i	X _i + n
	ارسال و دریافت همزمان داده	23- Read/Write Registers	فهای فوق	مطابق ردید

🏎 در زمان سفارش ماژول، در صورت نیاز به تبادل داده به صورت سفارشی، با کارشناسان فنی مگاشید



هماهنگ فرمایید.

جدول ۸ نحوه تبادل دادههای سیستمی ماژول MTR22

رديف	نوع داده	فانكشن	آدرس
1	عدم دریافت داده از ماژول گسترش اول برای بیش از ۳ میلی ثانیه (Timeout)	03- Read Holding Registers	41 or 0x29
۲	عدم دریافت داده از ماژول گسترش دوم برای بیش از ۳ میلی ثانیه (Timeout)	03- Read Holding Registers	42 or 0x2A
٣	عدم دریافت داده از ماژول گسترش سوم برای بیش از ۳ میلی ثانیه (Timeout)	03- Read Holding Registers	43 or 0x2B
۴	عدم دریافت داده از ماژول گسترش چهارم برای بیش از ۳ میلی ثانیه (Timeout)	03- Read Holding Registers	44 or 0x2C
۵	عدم دریافت داده از ماژول گسترش پنجم برای بیش از ۳ میلی ثانیه (Timeout)	03- Read Holding Registers	45 or 0x2D
۶	عدم دریافت داده از ماژول گسترش ششم برای بیش از ۳ میلی ثانیه (Timeout)	03- Read Holding Registers	46 or 0x2E
٧	عدم دریافت داده از ماژول گسترش هفتم برای بیش از ۳ میلی ثانیه (Timeout)	03- Read Holding Registers	47 or 0x2F
٨	عدم دریافت داده از ماژول گسترش هشتم برای بیش از ۳ میلی ثانیه (Timeout)	03- Read Holding Registers	48 or 0x30
٩	عدم امکان ارسال داده بر روی گذرگاه موازی	07 Deed Helding Degisters	51 or 0x33
	(در گذرگاه موازی، مسیر تغذیه یا داده یا هر دو دچار مشکل هستند)	03- Redd Holding Registers	
10	تعداد دفعات بروز مشکل در گذرگاه موازی (ناشی از ردیف۱ تا ۸)	03- Read Holding Registers	52 or 0x34



۳– نحوہ عملکرد

کاربر از طریق نحوه عملکرد نشانگرهای ماژول MTR22، میتواند از وضعیت این ماژول آگاهی یابد. جدول ۹، راهنمای عملکرد نشانگرهای ماژول MTR22 است. در کنار محتوای جدول ۹، توجه به دو نکته برای کاربر ضروری است:

الف – ماژول MTR22 تنها در صورتی فعالیت میکند که اتصال فیزیکی شبکه آن برقرار باشد. یعنی کابل LAN باید به آن متصل شده و از سوی دیگر به یک دستگاه (مودم، سوئیچ، روتر، رایانه، HMI ،PLC یا ...) متصل باشد. در غیر اینصورت ماژول MTR22 هیچ فعالیتی نخواهد کرد.

ب– در صورت بروز مشکل در این ماژول (قطع ارتباط فیزیکی شبکه Ethernet)، این ماژول وارد وضعیت هشدار شده و منتظر برقراری مجدد ارتباط خواهد ماند. در صورت عدم برقراری ارتباط ظرف ۳ ثانیه، این ماژول Reset شده و کلیه ورودی/خروجیهای متصل به خود را خاموش مینماید.

رديف	عنوان نشانگر	نحوه عملكرد	رنگ
ן Power Supp (PS)	Power Supply	در صورتی که تغذیه ماژول به درستی متصل شده باشد و ماژول به صورت	iovä
	(PS)	صحیح روشن شود، این نشانگر روشن میشود.	فرتبر
ν	Run	در صورتی که سیستم پردازشی ماژول به صورت صحیح در حال کار باشد، با	· · · · ·
1	(RN)	نرخ یکبار در ثانیه چشمک میزند.	سبر
		در صورت صحت اتصال شبکه Ethernet به ماژول، به صورت ممتد روشن	
٣	Network	می شود. در غیر اینصورت خاموش خواهد بود. ماژول MTR22 بدون اتصال	آبى
		صحیح به شبکه Ethernet، هیچ فعالیتی نخواهد کرد.	
		الف – در شرایط عادی، هربار ماژولهای گسترش متصل به گذرگاه موازی	
		اسکن شوند، یکبار چشمک میزند. به دلیل سرعت بالای اسکن ماژولها، به	
١C	Back Plain	صورت ممتد با نور کم دیده میشود.	.7
F	(BP)	ب– در حالتی که MTR22 ماژولهای گسترش متصل به خود را شناسایی	ابی
		میکند (فرمان شناسایی از نرمافزار +MGAsof صادر میشود)، روشن	
		شده و هرباریک ماژول گسترش را شناسایی کند، یکبار چشمک میزند.	
~	Modbus	هربار از طریق پروتکل Modbus دادهای تبادل شود، یکبار چشمک می-	5
ω	(MB)	زند.	ابی
9	MQTT (MQ)	هربار از طریق پروتکل MQTT دادهای تبادل شود، یکبار چشمک میزند.	آبى
	Warning (WR)	الف– در حالت عادی این نشانگر باید خاموش باشد. روشن بودن آن به معنای	
v Warnin (WR)		بروز مشکلی در شبکه Ethernet یا Back Plain است.	
		ب– در حالتی که MTR22 ماژولهای گسترش متصل به خود را شناسایی	زرد
		میکند (فرمان شناسایی از نرمافزار MGAsoft صادر میشود)، به صورت	
		ممتد روشن می شود.	

جدول ۹ راهنمای نشانگرهای ماژول MTR22



۴– نصب

برای نصب ماژولهای مگاشید بر روی ریلهای تابلویی استاندارد، از راهنمای تصویری شکل ۳ تا شکل ۷ استفاده نمایید. دقت کنید برای نصب، بهتر است مطابق شکل ۲ و شکل ۷،ماژول MTR22 در سمت چپ قرار گرفته و ماژولهای گسترش، از سمت راست توسعه داده شوند. گذرگاه تبادل داده باید دارای امپدانس معادل ه۶ اهم باشد. برای این منظور، یک مقاومت ه۱۲ اهم درون ماژول MTR22 قرار گرفته است. مقاومت ه۱۲ اهم دیگری نیز باید به انتهای گذرگاه اضافه شود تا امپدانس ه۶ اهم از موازی شدن این دو مقاومت، حاصل گردد. بورد کوچکی به همراه ماژول MTR22 در اختیار کاربر قرار داده میشود که کاربر میتواند با فرو کردن آن در سمت چپ گذرگاه، مقاومت ه۱۲ انتهای گذرگاه را تامین نماید. شکل ۷، نحوه نصب این بورد کوچک را نمایش میدهد.



شکل ۳ نحوه نصب سوکتهای گذرگاه موازی بر روی ریل

سوکتها را به تعداد لازم بر روی ریل نصب کرده و درون هم فشار دهید تا در هم قفل شوند و مسیر سیگنال برقرار گرد او مسیر سیگنال برقرار گرد مون و مون و

شکل ٤ نحوه اتصال سوکتهای گذرگاه موازی درون یکدیگر





شکل ۵ نحوه قرار دادن ماژول بر روی سوکت های گذرگاه موازی



شکل ۲ نصب ماژول MTR22 و ماژول های گسترش بر روی ریل، نمای سمت چپ





شکل ۷ نصب ماژول MTR22 و ماژولهای گسترش بر روی ریل، نمای سمت راست + بورد انتهای گذرگاه موازی



ارتباط با مگاشید



مستقر در پارکهای علم و فناوری

اصفهان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ساختمان اندیشه یک، طبقه اول واحد ۲۰۶

megashid.ir 🕲

megashidco@gmail.com 📷 megashid–co@istt.ir +ዓለ ሥነ ሥሥዓሥ ነዮኑ፣ 😮 +ዓለ ሥነ ሥሥዓሥ ነዮኑං +ዓለ ዓоሥ ሃልሃ ዮሃዓ۶